

Рекомендации по установке композитной тонировки

1. Очистить стекла и стекольные уплотнители от пыли, грязи и жира **сухим способом!**
2. Опустить автомобильное стекло на 2/3 части вниз (Рис.2)
3. Возьмите экран горизонтально. (Рис.3)
4. Заведите экран между уплотнителем и стеклом под углом 45 градусов. (Рис.4)
5. Опустите экран в таком положении примерно до его середины (Рис.5)
6. Выровняйте его горизонтально по контуру стекла (Рис.6). Создать зазор 2-5мм (Рис.7,8)
7. Зафиксировать экран на стекле с помощью фиксирующей ленты. Перед этим, необходимо прижать пальцами ленту к экрану по всей длине для того, чтобы он сильнее приклеился и в то же время запечатать пальцами сторону, которая прилегает к стеклу, для легкого снятия в дальнейшем. Слегка опустите и поднимите стекло, убедитесь в том, что экран установлен правильно (не заминает и не создает морщины при движении стекла.) (Рис.9)
8. При установке в первый раз рекомендуем обратиться за помощью к специалистам (тонировщикам), или позвоните нам по указанным телефонам, проконсультируем.
9. Наличие повреждений на экранах полностью зависит от чистоты стекла и уплотнителей Вашего автомобиля. Мы не несем ответственности за небрежное отношение к нашим изделиям.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!

- **Производить установку на мокрое или влажное стекло.** Экран прилипает, не опускается за уплотнитель, не имеет свободного хода, как следствие залом или повреждение изделия. Экран должен легко скользить вниз, без задержек и заломов.
- **Демонтировать экран от середины.** Демонтировать экраны необходимо по верху от верхнего угла (от стойки) вниз к зеркалу заднего вида. При этом необходимо следить за тем, чтобы липкая лента оставалась на экране, а не на стекле. Рекомендуем сохранять упаковку для хранения снятых изделий.

