

Многоразовая съёмная силиконовая тонировка.

- Внешне тонировка имеет классический черный цвет;
- Нет НИКАКОГО зеркального эффекта;
- Пленка не боится влаги, жары и морозоустойчива;
- Пленка не боится заломов и т. п. Можно мять и сворачивать без последствий;
- Пленка очень тонкая, практически как обычная тонировка;
- Пленка не боится царапин, как тонировка на основе ПЭТа или оргстекла;
- Пленку достаточно нанести один раз, и она может держаться месяцами и даже годами;
- Пленка крепко держится на стекле, и не боится жестких уплотнителей любого авто;
- Самый главный плюс: тонировка выглядит КАК ОБЫЧНАЯ ПЛЕНОЧНАЯ ТОНИРОВКА на стекле снаружи и внутри
- Устанавливайте столько раз, сколько пожелаете.

УСТАНОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ И НЕСЛОЖНЫХ ЭТАПОВ:

1. Готовим мыльный раствор в распылитель (2-3 капли жидкого мыла на 1 литр воды);
2. Моем стекло, чтобы не было грязи и пыли. Используем губку для посуды и моющее средство;
3. Моем вокруг по контуру двери и обшивку. Чтобы не захватить пыль и мусор при установке пленки;
4. Опускаем стекло на 2-5см. Кромку стекла также необходимо помыть и очистить.
5. Обильно смачиваем стекло и тонер мыльным раствором, обильно!!!! (Не волнуйтесь, вся вода вытечет через специальные стоковые отверстия в дверях, остальное высохнет);
6. Прикладываем тонер к стеклу начиная сверху, выравниваем, оставляя зазор до кромки, примерно 5мм;
7. Выгоняем и выдавливаем мыльные(водные) пузыри с помощью ракеля идущего в комплекте. Начинать лучше из центра к краям в разные стороны, умеренно нажимая на рапель, выдавливая весь воздух;
8. Далее поднимаем стекло, распыляем раствор на нижнюю часть стекла 2-5см;
9. Край пленки по всей длине заправляем под уплотнитель. Для упрощения процедуры можно использовать пластиковую карту. При помощи неё оттянуть уплотнитель и заправить плёнку;
10. Продолжаем выгонять и выдавливать мыльные(водные) пузыри и воздух вниз под уплотнитель двери стараясь захватить ракелем участок как можно глубже;
11. Контролируйте остатки воздуха под пленкой с внешней стороны стекла.
 - Стеклоподъемники желательно не использовать 1-2 суток, во избежание заминания сырой плёнки.
 - Производить все работы желательно в чистом и сухом помещении
 - Использовать яркий свет внутри и снаружи для выявления пузырей воздуха.

Чистота готовой тонировки зависит от качества Вашей подготовки стекла!